

FILTER NET

1. Gebruik – Usage:

Voor het reinigen van cartridges voor direct gebruik. Verwijdert olie, vet en calcium.

Pour le nettoyage des cartouches pour utilisation immédiate. Elimine les huiles, les graisses et le calcium.

2. Gebruiksaanwijzing – Mode d'emploi:

Spuit de cartridge in met filternet en laat een 3 tot 6 minuten rusten. Spuit de filter grondig af met zuiver water.

Aspergez la cartouche dans le filtre pour la rincer et laisser reposer 3 à 6 minutes. Aspergez abondamment le filtre à l'eau claire.

3. Veiligheidsvoorschriften – Instructions de sécurité:

Raadpleeg MSDS fiche

Consultez la fiche de sécurité



Verpakking – Emballage: 500ML-1L-5L

Wimpau zeepziederij – Kanaalweg 14 – 2430 Laakdal (België)

Tel. 0032 (0)14/589506 – Fax 0032 (0)14/586789 – info@wimpau.be – www.wimpau.be